



AIBOOK 用户手册

AB A140 笔记本电脑

注意事项

为确保运输安全，笔记本电脑在出厂时被设置为运输模式。

用户首次开机必须连接电源适配器并接通电源后，再按下电源键才能正常开机，否则无法开机。

目录

- 01 产品规格表
- 02 快速指南
- 03 保修及服务条款
- 04 RoHS物质含量说明




非常感谢您选购爱簿智能的产品！
为了使您更好地使用AIBOOK笔记本电脑，请仔细阅读以下内容。


产品规格表

尺寸规格	312.2mm×212.5mm×12.4~15.3 mm
屏 幕	14英寸 2880×1800 120Hz OLED
处理器	AB100
内 存	16GB/32GB LPDDR5
硬 盘	512GB/1TB 固态硬盘
摄像头	200万像素
接 口	全功能Type-C接口×2（支持充电，视频连接，数据传输）； Type-C接口×1（支持数据传输）； 3.5mm耳机接口×1
WiFi	Wi-Fi 6
蓝 牙	蓝牙5.2
电 池	70Wh 锂电池
电源适配器	AC100~240V, 100W充电功率, Type-C充电接口
操作系统	支持AIOS操作系统

快速指南

主机





快捷键



F1

禁用/启用扬声器



F2

降低扬声器音量



F3

提高扬声器音量



F4

禁用/启用麦克风



F5

降低显示屏亮度



F6

提高显示屏亮度



F7

显示屏模式切换（在屏幕和外界显示设备之间）



F8

禁用/启用触摸板



F9

禁用/启用摄像头



F10

打开浏览器



F11

打开搜索栏



F12

性能模式切换



打开/关闭键盘背光灯

1. 开机

(1) 首次使用爱簿AIBOOK笔记本电脑，必须连接电源适配器并接通电源后，再按下电源键才能正常开机，否则无法开机。

(2) AIBOOK笔记本电脑键盘区右上角为电源按键，轻按即可开机。此时电源键左侧的电源指示灯呈白色常亮状态。

2. 关机

(1) 在操作系统界面，使用鼠标点击系统状态栏最右端（默认系统状态栏位于屏幕顶部），在下拉菜单中选择“关机/注销”，之后点击“关机”即可正常关机。关机后，电源指示灯会关闭。

(2) 短按电源键，可在弹出的对话框中点击“关机”，或等待60秒后自动关机。

(3) 长按电源键8秒，可以强制关机。

3. 休眠与唤醒

(1) 在操作系统界面，使用鼠标点击系统状态栏最右端（默认系统状态栏位于屏幕顶部），在下拉菜单中选择“关机/注销”，之后点击“挂起”，即可进入休眠。进入休眠状态后电源指示灯会闪烁。

(2) 闭合屏幕会触发AIBOOK进入休眠状态。

(3) 休眠后按下电源键，点击键盘或点击外接鼠标按键可以唤醒AIBOOK；点按触控板不会唤醒AIBOOK。

4. 接口

(1) AIBOOK右侧2个为全功能Type-C接口。可支持充电，数据传输或使用显示数据线（或扩展坞）连接外部显示器等功能；

(2) 使用Type-C连接电源适配器，处于充电状态下，右侧指示灯显示为红色；满电状态下指示灯显示为白色。

(3) AIBOOK左侧Type-C接口仅支持USB设备数据传输，不支持充电与显示信号输出。

5. Fn功能键

Fn+ESC作为Fn Lock键功能。当Fn Lock是off状态，Fx键是功能键功能；

Fn Lock是on状态，Fx键是Fx功能。Fn+ESC功能仅在OS状态下有效。笔记本上下左右方向键配合Fn可以支持Page Up, Page Down, Home和End功能。该功能不受Fn Lock控制，方向键的第二功能始终需要Fn键支持。Fx功能键详细说明参见上文快捷键图示。

6. AI键

(1) 按AI键会启动穆莎数字人应用；

(2) 在穆莎数字人或者悬浮窗界面，按AI键可触发对话；

(3) 穆莎的特色功能：

- 应用深度交互。帮你写文档，例如：“穆莎，请帮我用腾讯文档写一个北京三日游的旅行攻略。”
- 图片生成。例如：“帮我画晴空万里的图片。”
- 更换壁纸。例如：“帮我生成晴空万里的图片并设置为壁纸。”
- 互动学习，同时可以解答用户在学习过程中的疑问。
- 打开邮箱。例如：“帮我打开邮箱。”
- 发送邮件。例如：“给xxx发送邮件。”
- 查询邮件。例如：“帮我查询xxx的邮件。”
- 查看日历事件。例如：“今年春节是哪一天？”
- 打开系统终端。例如：“打开终端。”
- 查询时间。例如：“现在是几点钟？今天是星期几？”
- 调节系统音量。例如：“音量调小一些。”
- 调节屏幕亮度。例如：“屏幕调亮一些”
- 打开设置。例如：“打开设置。”
- 可以关机。例如：“帮我关机。”
- 可以注销。例如：“帮我注销/打开系统应用。”或“帮我打开设置。”
- 关闭系统应用。例如：“帮我关闭设置。”
- 查询天气。例如：“今天天气怎么样？”
- 路径规划。例如：“望京到西单怎么走？”

7. 触控板功能

- (1) 单指轻点-鼠标左键点击
- (2) 单指移动-鼠标移动
- (3) 两指点击-鼠标右键点击
- (4) 两指向上或者向下滑动-滚动
- (5) 两指捏合-进行缩放
- (6) 三指向上划-打开搜索框=Super键功能
- (7) 三指向下划-显示桌面=Super键+D
- (8) 三指向左划-切换到上一个应用
- (9) 三指向右划-切换到下一个应用
- (10) 四指向上-增大系统音量
- (11) 四指向下-降低系统音量
- (12) 四指向左-上一首（在多媒体播放器中）
- (13) 四指向右-下一首（在多媒体播放器中）

8. 输入法切换

- (1) 在OS中，输入法状态显示在系统状态栏右端（默认系统状态栏位于屏幕顶部）。其中“汉语”表示是汉语键盘，输出为英文字符；当显示“中”时候是拼音中文输入法。
- (2) 按Super键+空格键可以切换输入法。
- (3) 在拼音输入法下，按Shift键可以切换中英，使用“-”“=”按键可以进行前翻页，后翻页操作。

9. Super键功能

- (1) Super键+A，打开应用列表
- (2) Super键+D，显示桌面
- (3) Super键+L，操作系统进入锁定状态
- (4) Super键+空格，切换输入法

10. 安装/卸载应用

通过PES中的应用选项，可以进行应用安装或卸载。

11. 安装操作系统

消费者如需重装系统，请联络爱簿官方客服。

保修及服务承诺

尊敬的用户：

非常感谢您选购爱簿智能的产品！为了使您更好地享受售后服务，请仔细阅读本保修服务承诺。

★ 服务保修说明

1. 产品具体规格和配置，以用户购买产品的实际情况为准。
2. 资料相关：维修前，请提前备份个人数据。维修过程中可能会造成个人数据的丢失，爱簿智能会保护用户的个人隐私，但不承担维修过程中个人数据损坏、丢失的责任。
3. 若属下列情况，不在售后保修服务范围内：
 - ①超过保修有效期的产品以及非我司销售产品。
 - ②任何涉及外部因素影响导致的故障或损坏，包含不限于：人为损坏、外观损伤、私拆私修、雷击等自然灾害、虫害、动物啃咬、高温、氧化、生锈、腐蚀、进液、跌落、市电电压不符、非正常工作环境等。
 - ③产品序列号标贴缺失、破损、涂改导致无法辨认序列号，或与产品实物不符。
 - ④非爱簿智能授权服务机构人员或用户本人实施维修，造成的机器故障或损坏。
 - ⑤由于感染计算机病毒或其他恶意软件、非法入侵以及使用盗版或其他非授权软件、未公开发行软件造成的故障。
 - ⑥非爱簿智能原厂配件或因使用非爱簿智能笔记本配件导致的故障或损坏。
 - ⑦屏幕划痕、破裂、磕碰等，标准范围内的亮点或暗点。
 - ⑧电池属于易耗品，使用过程中会出现用电时间逐渐变短的现象属正常状况，此现象不属于保修范围。

⑨随机键盘由于外界因素发生如键帽脱落、键帽底部连锁机构折断等故障。

⑩对于随机电源适配器由于外界因素发生如输出线严重磨损甚至裸露线芯、外壳碎裂、输出线脱落、折断等故障。

⑪用户或者任何用户的代理人通过使用欺诈手段或策略而获取本条款下的任何权益，或由于用户的故意或纵容而导致产品的损坏。

⑫生产厂家已经或正在实施对参保产品召回计划或损失补偿计划。

4. 对于原厂系统以及软件，我们提供在线或者电话支持，进行常见问题解答，涵盖系统更新等问题；对于非原厂操作系统、第三方应用软件在内的各种软件问题，仅提供有限电话支持，且不承担相关版权责任。
5. 保修范围内通过维修更换下来的器件的所有权属于爱簿智能。
6. 对于超出承诺范围的服务或保修期外的服务，为满足用户的更高层次的个性化服务需求，用户可以通过选择购买不同种类的“服务产品”对所购爱簿智能硬件产品的标准服务进行升级，享受更全面的爱簿智能专业服务。

★ 技术支持及维修服务

1. 拨打爱簿智能的官方服务热线: 400-690-9966;
服务时间：周一至周日 9:00-21:00（7*12）。
2. 发送邮件至爱簿智能官方服务邮箱：AB-Service@aibook.net.cn;
服务时间：周一至周日 9:00-21:00（7*12）。

★ 注意事项

本服务政策若与国家法律法规存在冲突之处，一切以国家法律法规为准。上述各条款仅适用于在中国大陆地区（中国香港、澳门、台湾地区除外）销售的爱簿智能AIBOOK笔记本产品。

RoHS物质含量声明

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表



部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸 二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸 丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二 (2-乙基)己酯 (DEHP)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
键盘	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
其他金属及 塑料部件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限值使用国家标准要求。

×

表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限值使用国家标准要求。

以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限值使用国家标准要求。

中国大陆RoHS合格评定制度标识

依照《电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度实施安排》，《绿色产品标识使用管理办法》以及市场监管总局关于明确电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度"供方符合性标志"的公告中对于合格评定标识的相关要求，针对纳入《电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录》内的产品，使用自我声明的合格评定方式，并使用如下合格评定标识。

